

D+G Waschsystem II

Flüssiges Bleich- und Desinfektionskonzentrat

- Eigenschaften:**
- schon bei niedrigen Temperaturen hygienisch wirksam
 - idealer Zusatz bei Vor- und Alleinwaschmittel zur Fleckentfernung
 - einsetzbar auf allen Maschinen

Anwendung: Als Wäschedesinfektionsmittel zur chemo-thermischen Desinfektion entsprechend §18 IfSG (angemeldet beim RKI, Wirkungsbereiche A+B):

4 ml/l D+G Waschsystem I und 7 ml/l D+G Waschsystem II (Flottenverhältnis 1:4)
10 min Einwirkzeit bei 40 °C.

Als Wäschedesinfektionsmittel zur chemo-thermischen Desinfektion in Kombination mit D+G Waschsystem I (10 min, 40 °C, 1:4) in die Desinfektionsmittelliste des VAH eingetragen.

Einsatz als Bleichmittel:
5 - 15 ml pro Liter Flotte

Technische Daten:

Dichte (20 °C)	1,13 g/ml
pH-Wert (1 %ig)	2,0 - 3,0

Hinweise:

Lagerung

Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. In kühlen, dunklen Räumen lagern. Ideale Lagertemperatur -5 °C bis +30 °C. Konzentriertes Produkt nicht mit organischen sowie anderen konzentrierten Reinigungs- und Desinfektionsmitteln in Kontakt bringen.

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir die Handhabung nur in Originalgebinden. Original verschlossene Gebinde sind 12 Monate haltbar. Danach lässt die Wirkung langsam nach.

Maßnahmen zum Schutz der Umwelt:

Eintrag in die Umwelt vermeiden.
Produkt nicht unverdünnt in die Kanalisation gelangen.

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

1509